



8896317



	part number	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	ST168FGD-2-1000000	style Engine	motor	1		
2	ST3000-30301241	Rotor comp	rotor 2,5kW	1		
3	GB96 8	Washer Ø8	podložka	1		
4	GB7244 8	Spring washer Ø8	pružinová podložka	1		
5	GB5789 M8*235	Flange bolt M8x235	šroub M8x235	1		
6	ST3000-30301242	Stator assy-2.5	stator 2,5kW	1		
7	JL3000-1152003	Stator cover-3	plášť statoru	1		
8	ST2500-3030301	End cover	koncový kryt	1		
9	GB97-1 6	Washer φ6	podložka	4		
10	GB93 6	Spring washer φ6	pružinová podložka	4		
11	GB5789 M6*155	Flange bolt M6x155	šroub příruby	4		
12	ST2500-3030204	Diode assy	diodový můstek	1		
13	GB5783 M5x20	Bolt M5x20	šroub M5x20	1		
14	ST2500-3030203	AVR	AVR	1		
15	GB5783 M5x16	Bolt M5x16	šroub M5x16	5		
16	ST2500-3030302	Generator end cover	koncový kryt generátoru	1		
17	GB5783 M5x12	Bolt M5x12	šroub M5x12	3		
18	ST2500-3030201	terminal	svorkovnice	1		
19	ST2500-3030202	Brush assy	uhlíkový kartáč	1		
20	ST2500-3020104	muffler stay Small	malá podpěra tlumiče	1		
21	GB5789 M8x16	Flange Bolt M8x16	přírubový šroub M8x16	3		
22	ST2500-3020103	muffler stay Big	velká podpěra tlumiče	1		
23	GB5789 M6x12	Flange Bolt M6x12	přírubový šroub M6x12	24		
24	ST3000-3020101	muffler	tlumič	1		
25	ST2500-3020102	Muffler outside protector	vnější chránič tlumiče	1		
26	GB6177 M8	Nut M8	matice M8	14		
27	ST168F-2020101	Muffler gasket	těsnění tlumiče	1		
28	JL168FD-1090006	Air cleaner JLayer	držák vzduchového filtru	1		
29	JL168FD-1010922	Fuel tube	palivová trubka	1		
30	JL168F-1010801	Fuel tube Clip	spona palivové trubky	2		
31	JL2500-3010603	Fuel cock	palivový kohout	1		
32	JL2500-3010101	Fuel tank	palivová nádrž	1		
33	JL2500-3010401	Fuel meter assy	sestava měřičů paliva	1		
34	GB819 M5x10	Screw M5x10	šroub M5x10	2		
35	JL2500-3010201	Fuel tank cap	víčko palivové nádrže	1		
36	JL2500-3010301	Fuel filter	palivový filtr	1		
37	GB5789 M6x20	Flange Bolt M6x20	přírubový šroub M6x20	4		
38	GB97 6	Washer Ø6	podložka	4		
39	JL2500-3010601	Tank rubber	guma nádrže	4		
40	JL3000-5020154	frame(90#)	rám	1		
41	JL2500-3030401	Bottom rubber After	silentblok zadní	2		
42	JL2500-7000105	Frame rubber	gumena nožička	4		
43	JL02FD-02100013	Grounding line	zemní vedení	1		

	part number	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
44	GB6177 M6	Nut M6	matice M6	3		
45	JL6500-3050202	Battery guard	chránič baterie	1		
46	JL2500-3050802	Battery 7.5AH	baterie 7,5AH	1		
47	JL6500-3050301	Battery setting plate	deska pro nastavení baterie	1		
48	GB5789 M6×45	Flange Bolt M6×45	přírubový šroub M6×45	2		
49	JL2500-3050101	Decorative plane	dekorativní přední deska	2		
50	JL2500-6060502	battery black wire (-)	černý vodič baterie (-)	1		
51	JL2500-6060501	battery red wire +	červený vodič baterie +	1		
52	JL2500-3030403	bottom rubber before	silentblok přední	2		
53	GB818*5×8	Screw M5×8	šroub M5x8	2		
54	ST2500G-6010211	Control panel (G)	kontrolní panel	1		
55	JL2500G-1010454	Gas inlet	hadičník - přívod plynu	1		
56	ST2500-6030105	Ignition Switch	spínač zapalování	1		
57	ST2500-6040403	Lube Alarm	kontrolka - alarm mazání	1		
58	ST2500-6040407	Pilot lamp	kontrolka - provoz	1		
59	ST2500-6040203	Hour meter	multifunkční měřicí přístroj	1		
60	ST2500-6030313	Receptacle	AC zásuvka	2		
61	ST2500-6030708	A.C Breaker 11.4A	AC jistič 11,4A	1		
62	ST2500-6030801	D.C circuit Breaker	DC jistič 12V, 8A	1		
63	GB5783 M6×22	Bolt M6x22	šroub M6x22	1		
64	GB6170 M6	Nut M6	matice M6	2		
65	GB97 6	Washer Ø6	podložka	3		
66	GB859 6	Spring washer φ6	pružinová podložka	2		
67	ST2500-6030402	D.C12V Receptacle	DC zásuvka 12V	1		
68	ST2500-6020203	Panel cover	kryt panelu	1		
69	ST2500-6000211	Line assembly	svazek drátů	1		
70	GB818 M5×35	Screw M5×35	šroub M5x35	3		
71	ST168F-1010450	LPG/NG switch	LPG/NG spínač	1		
72	ST168F-1010448	Gas pipeline	plynovod	1		
73	ST168F-1010449	Gas Clip	spona	3		

# 8896317 motor




	part number	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	JL168F--1061006	Recoil starter knob	madlo	1		
2	GB5789--86	Flange bolt 6*8	šroub	4		
3	JL168F--1061100	Recoil starter comp	kryt startovací kladky	1		
4	JL168F--1061005	Recoil starter spring	vratná pružina	1		
5	JL168F--1061009	Recoil starter rope	lanko	1		
6	JL168F--1061001	Recoil starter reel	naviják	1		
7	ST168F-1060004	Ratchet guide spring	pružina vodítka ráčny	1		
8	JL168F--1061004	Return spring	vratná pružina	2		
9	JL168F--1061002	Starter ratchet	západka	2		
10	JL168F--1061007	Ratchet guide	vodítko ráčny	1		
11	JL168F--1061008	Setting screw	nastavovací šroub	1		
12	GB5789--86	Flange bolt M6*12	šroub příruby M6x12	13		
13	JL168F--1080100	Fan cover comp	kryt ventilátoru	1		
14	JL168F--1050010	Nut M14	matice M14	1		
15	JL168F--1060001	Start hub	náboj	1		
16	JL168F--1080001	Cooling fan	větrák	1		
17	JL168F-1060102	Fly wheel	setrvačnick	1		
18	JL168F-1060301	Electric coil	elektrická cívka	1		
19	JL168F--1030100	Oil seal 25x41.25x6	olejové těsnění 25x41,25x6	2		
20	JL168F--1080200	Side place	kryt	1		
21	JL168F-1060605	Packing	kryt	1		
22	JL168F-1126000	Diode comp	dioda	1		
23	JL168F-1060401	Wire flat	konzola	1		
24	GB5789--86	Flange bolt M6x30	přírubový šroub M6x30	1		
25	JL168F-1090102	Dowel pin 8x10	čep	2		
26	JL168F--1030003	Drain plug bolt	šroub vypouštěcí zátky	2		
27	JL168F--1030004	Drain bolt washer	podložka	2		
28	JL168F-1050301	Start motor	elektrický motor - startér	1		
29	JL168F-1050302	relay	relé	1		
30	JL168F-1050302	Line assembly	kabel	1		
31	JL168F--1030012	Crankcase	kliková skříň	1		
32	139FMD--1003003	Dowel pin 8x14	čep	2		
33	GB/T—276--94	Radial ball bearing 6205	radiální kuličkové ložisko 6205	2		
34	JL168F-1127000	Camshaft assembly	sestava vačkového hřídele	1		
35	JL168F--1041000	Oil level switch assy	olejové čidlo	1		
36	GB5789--86	Flange bolt 6x16	šroub	2		
37	JL168F-1090301	Governor washer	podložka	2		
38	JL168F--1110102	Governor weight pin	kolík	2		
39	JL168F--1110101	Governor weight holder	tělo odstředivého regulátoru	1		
40	JL168F--1110107	Governor weight	závaží	2		
41	JL168F--1110104	Governor shaft	hřídel	1		
42	JL168F--1110103	Governor holder clip	svěrka	1		
43	JL168F--1110105	Governor cover	kryt	1		



	part number	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
44	JL168F--1030001	Oil filler cap assembly	těsnění krytu klikové skříně	1		
45	JL168F--1030002	Oil filler cap packing	olejová zátka	1		
46	JL168F--1030008	Case over packing	těsnění olejové zátky	1		
47	JL168F--1030007	Crankcase cover	kryt klikové skříně	1		
48	GB5789--86	Flange bolt 8x32	přírubový šroub 8x32	6		
49	JL168F--1050001	Crankshaft comp	kliková hřídel	1		
50	GB1099--79	Key	pero - klínek	1		
51	JL168F--1050100	Connecting rod comp	ojnice	1		
52	JL168F--1050005	Piston	píst	1		
53	JL168F--1050004	Piston pin clip	spona pístního čepu	2		
54	JL168F--1050003	Piston pin	pístní čep	1		
55	JL168F--1050007	First ring set	první pístní kroužek	1		
	JL168F--1050006	Second ring set	druhý pístní kroužek	1		
	JL168F--1050200	Ring comp	stírací kroužek	1		
56	JL168F--1040013	Valve lifter	zvedák ventilů	2		
57	JL168F--1040005	Push rod	tlačná tyč	2		
58	152FMD--1001007	Dowel pin 10x16	čep	2		
59	JL168F--1040002	Intake valve	sací ventil	1		
60	JL168F--1040006	Exhaust valve	výfukový ventil	1		
61	JL168F--1080002	Shroud comp	plášť	1		
62	JL168F--1030009	Cylinder head gasket	těsnění hlavy válců	1		
63	GB900--88	Stud bolt	závrtné šrouby	2		
64	JL168F-1100001	Muffler packing	matice	1		
65	GB6170--86	Nut M8	těsnění tlumiče	2		
66	JL168F--1010100	Cylinder head comp	hlava válců	1		
67	GB5789--86	Flange bolt 8x60	přírubový šroub 8x60	4		
68	JL168F--1040003	Valve spring	ventilová pružina	2		
69	JL168F--1040007	Exhaust valve spring retainer	držák pružiny výfukového	1		
70	JL168F--1040008	Valve rotator	rotátor ventilů	1		
71	JL168F--1040001	Intake valve spring retainer	držák pružiny sacího ventilu	1		
72	JL168F--1040004	Push rod guide plate	vodicí deska tlačné tyče	1		
73	JL168F--1040010	Pivot bolt	otočný šroub	2		
74	JL168F--1040009	Valve rocker arm	vahadlo ventilu	2		
75	JL168F--1040012	Rocker arm pivot	čep vahadla	2		
76	JL168F--1040011	Pivot adjusting nut	otočná nastavovací matice	2		
77	JL168F--1020002	Head over packing	těsnění krytu hlavy válce	1		
78	JL168F--1020100	Head over comp	kryt hlavy válce	1		
79	JL168F--1020001	Breather tube	odvzdušňovací trubice	1		
80	JL168F--1124000	Spark plug NGK BP6ES	Zapalovací svíčka NGK BP6ES	1		
81	JL168F--1010001	Stud bolt 6x113	závrtné šrouby	2		
82	JL168F--1130002	Insulator packing	těsnění izolátoru	1		
83	JL168F--1130001	Carburetor insulator	izolátor karburátoru	1		
84	JL168F--1130003	Carburetor packing	těsnění karburátoru	1		

	part number	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
85	GB818 M4x10	Screw M4x10	šroub	1		
86	GB3452 6x1.9	"O" seal 6x1.9	"O" těsnění 6x1,9	1		
87	JL168FD-2-1010415	Carburetor assembly (G)	sestava karburátoru	1		
88	JL168F--1130100	Choke level comp	páčka sytiče	1		
89	JL168F-1010470	Mixer unit	směšovací jednotka	1		
90	JL168FD-1010755	spring	pružina	2		
91	GB818 M4x25	Screw M4x25	šroub	1		
92	ST168F-1110002	Governor rod GAS	regulační tyč	1		
93	JL168F-1010315	Throttle return spring GAS	vratná pružina plynu	1		
94	GB6177--86	Nut M6	matice	3		
95	JL168F--1130004	Carburetor washer	podložka karburátoru	2		
96	JL168FD-1090100	Air cleaner case comp	základna vzduchového filtru	1		
97	JL168FD-1090002	Air cleaner seal	těsnění vzduchového filtru	1		
98	JL168FD-1090003	separator	oddělovač	1		
99	JL168FD-1090004	element	filtrační vložka	1		
100	JL168FD-1090200	Air cleaner cover comp	kryt vzduchového filtru	1		
101	JL168F--1110005	Throttle return spring	vratná pružina plynu	1		
102	JL168F--1110006	Governor rod	tyč	1		
103	JL168F--1110007	Governor spring	pružina	1		
104	JL168F--1110003	Governor arm	rameno regulátoru	1		
105	JL168F--1110004	Governor arm bolt	šroub	1		
106	JL168F--1111000	Control assembly	základna regulátoru	1		
107	GB5789--86	Flange bolt 6x25	šroub příruby	5		
108	JL168F-1123000	ignitor	zapalovací cívka	1		
109	JL168F--1110001	Governor arm shaft	hřídel ramene regulátoru	1		
110	GB97-1 6	Washer φ6	podložka	1		
111	JL168F--1110008	Lock pin	zamykací svorka	1		

# EGM 25 LPG-NG-1F (8896317)



B	BLACK	Br	BROWM
Y	YELLOW	B/W	BLACK WHITE
L	BLUE	W/G	WHITE GREEN
G	GREEN	G/Y	GREEN YELLOW
R	RED	W/L	WHITE BLUE
W	WHITE	In	INDIGO

SPARKING PLUG

FUEL CUT SOLENOIL

TRANSITION

OIL LEVEL SW