

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	Inner hex screw	Vnitřní šestihranný šroub	1		
2	Outer flange	Vnější příruba	1		
3	Blade	řezný kotouč	1		
4	Lower press plate	vnitřní příruba	1		
5	Circlip	Pojistný kroužek	1		
6	Moving protect cover	Pohyblivý ochranný kryt	1		
7	Sliding protect cover torsion spring	pružina	1		
8	Screw	Šroub	13		
9	Screw	Šroub	1		
10	Locate pad	zarážka	1		
11	Protect cover	Ochranný kryt	1		
12	Square neck screw	Šroub	1		
13	Anti-dust pad	Protiprachová podložka	1		
14	Spindle lock spring	Pružina aretace vřetena	1		
15	Main spindle lock rod	Tyč aretace vřetena	1		
16	Self-lock button	Tlačítko aretace	1		
17	Left housing	Levý kryt	1		
18	Gearbox assembly	Sestava převodovky + DC motor	1		
19	Screw	Šroub	4		
20	Spring	Pružina	2		
21	Switch button	Přepínací tlačítko	1		
22	Windshield plate	Ochranná deska	1		
23	Right housing	Pravý kryt	1		
24	PCBA	PCBA	1		
25	Battery pack	Baterie	1		
26	Flat gasket	Ploché těsnění	2		
27	Knob	Knoflík	2		
28	Screw	Šroub	6		
29	Back cover	Zadní kryt	1		
30	Depth shelf	měřítka nastavení hloubky řezu	1		
31	Rivet	Nýt	2		
32	Aluminium base	Hliníková základna	1		
33	Guide ruler press knob	Knoflík vodícího pravítka	1		
34	Guide ruler press screw	šroub vodícího pravítka	1		
35	Screw	Šroub	1		
36	Square neck screw	Šroub se čtvercovým krkem	1		
37	Angle shelf	měřítka uhu náklonu základny	1		
38	Gasket	Těsnění	1		
39	Hex nut	Hexagon matice	1		
40	Rubber pillar	Gumový sloupek	1		
41	Torsion gasket	Torzni těsnění	3		
42	Big gasket	Velké těsnění	2		
43	Screw	Šroub	2		
901	Base assembly	Sestava základny	1		