



## AirFlex Elegance



# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim, prosím, i tento návod k obsluze.

## Obsah balení:

Chytré hodinky	1x
Řemínky 22 mm (kovový, silikonový)	2x
Nabíjecí kabel	1x
Návod k použití	1x

## Specifikace:

Uhlopříčka displeje	1,43"
Typ displeje	Super-Retina AMOLED
Obrazovka	2.5D High Hardness Glass
Rozlišení	466x466 px
Kompatibilní OS	Android verze 4.4; IOS verze 9.0
Bluetooth verze	BLE 5.2/BT 3.0
Baterie	280 mAh
Paměť	128 MB
Vydrž baterie	3-5 dní
Voděodolnost	IP68
Materiál hodinek	Slitina zinku
Rozměry	Ø45.7 mm x 12.1 mm
Materiál řemínku	Silikon a nerezová ocel
Váha hodinek	33 g
Váha kovového řemínku	45 g
Váha silikonového řemínku	19 g

## Před prvním použitím:

- 1.) Před prvním použitím dejte hodinky nabíjet. Nabíjejte minimálně 2 hodiny a po nabití je zapněte.
  - Připojte nabíjecí kabel hodinek k napájecímu adaptéru nebo k portu USB počítače.
  - Pevně zarovnejte nabíjecí port s magnety na zadní straně hodinek.
  - Po zahájení nabíjení se na displeji hodinek zobrazí průběh nabíjení.
- 2.) Hodinky zapnete stisknutím a podržením tlačítka pro zapnutí (horní tlačítko). Pokud hodinky nelze zapnout, nabíjejte je a zkuste to znovu.
- 3.) Po zapnutí se zobrazí uvítací logo a základní jazyk menu hodinek je v angličtině. Nastavení jazyka provedete v aplikaci GloryFit (viz 4.bod níže).

## Spárování a nastavení hodinek:

Aplikace GloryFit poskytuje informace o vašem spánku, cvičení a personalizovaných zdravotních funkcích, které vám pomohou vést zdravý životní styl. Hodinky také podporují funkci volání a režim čtení zpráv a dalších upozornění. Ke správnému používání hodinek je nezbytné si stáhnout aplikaci GloryFit, vytvořit si osobní účet, vyplnit požadované údaje (pohlaví, výška, váha, věk a denní cíl kroků) a postupovat dle níže popsaných postupů.

- 1.) Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód nebo si aplikaci vyhledejte v Google Play/App Store a nainstalujte její nejnovější verzi.
- 2.) Otevřete aplikaci, zaregistrujte si účet a přihlaste se. Jazyk aplikace bude totožný s jazykem vašeho telefonu. Jazyk lze změnit přímo v nastavení aplikace GloryFit ve vašem telefonu.
- 3.) Chcete-li hodinky spárovat s mobilním telefonem, musíte mít zapnutý Bluetooth. Poté otevřete aplikaci **GloryFit**, kde na dolní liště vyberte *Device/Zařízení* a *Add a new device/Přidat zařízení*. Dále *Select device/Vyberte zařízení*, kde se zobrazí seznam připojení Bluetooth. Zde byste měli mít možnost vybrat zařízení **AirFlexEleganc**. Klepněte na něj a hodinky se spárují s telefonem. Úspěšné spárování můžete zkontrolovat v dolní liště v *Device/Zařízení*, kde by se měly hodinky zobrazit jako **AirFlexEleganc**.
- 4.) Pokud chcete změnit jazyk hodinek, postupujte takto: *Device/Zařízení – More settings/Další nastavení – Device language/Jazyk*.



## Příchozí zprávy a upozornění z aplikací

Pro zobrazování příchozích zpráv a upozornění na hodinkách, je důležité *sdílet systémová oznámení* v Bluetooth nastavení hodinek ve vašem telefonu. Aplikace, u kterých chcete zobrazovat oznámení na hodinkách, vyberete v aplikaci **GloryFit – Device /Zařízení – App/App upozornění**.

Při prvním připojení telefonu se může objevit připomínka "Permissions" (Oprávnění). Postupujte podle pokynů a povolte potřebná oprávnění. Pokud se připomínka neobjeví, přejděte do nastavení aplikace ve vašem telefonu a zde manuálně potvrďte oprávnění, abyste zajistili správné fungování všech funkcí. Pokud zařízení nelze vyhledat nebo připojit, resetujte nebo vypněte hodinky a zkuste to znovu.

## Nošení hodinek:

- 1.) Noste řemínek hodinek tak, aby nebyl ani příliš těsný, ani příliš volný, a zanechte dostatek prostoru pro dýchání pokožky. To vám zajistí pohodlí a umožní správnou funkci senzorů.
- 2.) Při provádění měření (krevní tlak, kyslíku v krvi apod.) je důležité, aby byly hodinky správně nasazeny. Nedoporučuje se nosit hodinky na zápěstním kloubu, udržujte paži ve stabilní poloze, zajistěte pohodlné, ale přiměřeně těsné přilnutí hodinek k pokožce zápěstí a zachovejte klidnou pozici paže během celého měření. Mějte na paměti, že vnější faktory jako svěšení paže, pohyb paže, ochlupení nebo tetování na paži mohou ovlivnit přesnost měření nebo vést k neúspěšnému provedení měření s nulovým výsledkem. Nedostatečně utažený řemínek nebo znečištěný senzor může ovlivnit přesnost měření.

## Ovládání hodinek



### Výběr ciferníku:

Dlouhým stisknutím ciferníku po dobu 2 sekund vstoupíte do rozhraní přepínače ciferníků. Posunutím doprava a doleva se zobrazí ciferníky. Kliknutím na zvolený ciferník potvrdíte výběr. Další možností výběru ciferníků je otáčením kolečka u horního tlačítka.



### Centrum kontroly:

Přejetí po displeji směrem dolů.


Stav baterie, baterka, režim nerušit, telefon, jas obrazovky, nastavení a styl zobrazení.



### Hlavní menu:

Přejetí po displeji směrem doprava.

Styly menu můžete změnit dvojitým kliknutím na horní tlačítko nebo změnou v centru kontroly.



### Údaje o denním pohybu:

Přejetí po displeji směrem doleva.

Zobrazuje počet kroků, kalorie, ušlou vzdálenost a v aplikaci si můžete nastavit vlastní denní cíle.



### Centrum upozornění:

Přejetí po displeji směrem nahoru.

Zde najdete všechny příchozí zprávy a další upozornění.



### Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte a podržte horní tlačítko po dobu 3 sekund.







### Další ovládací funkce:

Stisknutím horního bočního tlačítka se vrátíte zpět na předchozí stránku; Stisknutím horního bočního tlačítka zapnete/vypnete obrazovku; Stisknutím dolního bočního tlačítka se zobrazí seznam sportů a cvičení.





## Funkce hodinek

	<p><b>Sportovní režimy:</b> Hodinky podporují 70 sportovních režimů. Více informací naleznete v aplikaci GloryFit.</p>
	<p><b>Denní aktivita:</b> Zobrazuje počet kroků, kalorie, ušlou vzdálenost a v aplikaci si můžete nastavit vlastní denní cíle.</p>
	<p><b>Telefon:</b> Numerická klávesnice, Historie volání, Kontakty, Přepínač připojení Bluetooth</p>
	<p><b>Srdeční frekvence:</b> Hodinky nepřetržitě snímají srdeční frekvenci přímo na zápěstí pomocí vestavěného senzoru. Podrobnější přehled naměřených hodnot naleznete v aplikaci.</p>

	<p><b>Spánek:</b> Hodinky sledují kvalitu, délku a fáze spánku. V aplikaci najdete podrobnější rozbor vašeho spánku.</p>
	<p><b>Měření krevního tlaku:</b> Hodinky nemají senzor pro měření krevního tlaku. Hodnotu odhadují na základě algoritmu, který vychází ze snímače srdeční frekvence a údajů vložených uživatelem.</p>
	<p><b>Krevní kyslík:</b> Hodinky sledují saturaci kyslíku ve vaší krvi. Podrobnější přehled naměřených hodnot najdete v aplikaci.</p>
	<p><b>SOS:</b> V aplikaci můžete přidat kontakt SOS.</p>

	<p><b>Počasí:</b> Zobrazuje aktuální počasí a předpověď na další 3 dny.</p>
	<p><b>Hudba:</b> Hodinky umožňují ovládat hudbu přehrávanou v telefonu.</p>
	<p><b>Upozornění:</b> Hodinky zobrazují příchozí zprávy a upozornění z vybraných aplikací.</p>
	<p><b>Budík:</b> Hodinky umožňují nastavit až 8 různých budíků. Hodinky zavibrují a displej se rozsvítí.</p>



	<p><b>Stres:</b> Hodinky měří úroveň stresu (0-29 klidový stav; 30-59 normální stav; 60-79 střední úroveň stresu; 80-100 vysoká úroveň stresu).</p>
	<p><b>Nálada:</b> Hodinky dokážou otestovat Vaši aktuální náladu (klidný, pozitivní, negativní).</p>
	<p><b>Dechová frekvence:</b> Hodinky dokážou změřit Vaši dechovou frekvenci.</p>
	<p><b>Dýchání:</b> Dechová cvičení pro procvičování různých technik dýchání (pomalu, relaxačně, rychle).</p>

	<p><b>Hra</b></p>
	<p><b>Hlasový asistent:</b> Dvojitým kliknutím na dolní tlačítko spustíte hlasového asistenta. Po kliknutí oslovte svého hlasového asistenta ve Vašem telefonu (např. Siri). Hodinky musí být s telefonem spárovány přes Bluetooth.</p>
	<p><b>Ostatní funkce:</b> Stopky, Minutka, Najdi telefon, Baterka, Kalkulačka</p>
	<p><b>Nastavení:</b> Vzhled ciferníku, Motiv, Jas, Čas rozsvícení obrazovky, Zvuky, Info, Vypnout, Reset, QR kód aplikace, Nastavení hesla</p>

**Další funkce:** Připomínka pitného režimu, připomínka dlouhého sezení, připomínka dosažení cílů, upozornění na nízký stav baterie, upozornění na příchozí hovor, menstruační kalendář

## **Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy:**

- 1.) Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času je důležité denně synchronizovat hodinky s aplikací na telefonu, protože naměřené hodnoty se mohou přes noc resetovat.
- 2.) Tento výrobek není lékařským zařízením a ani hodinky, ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Hodinky nemají senzor pro měření krevního tlaku. Hodnotu odhadují na základě algoritmu, který vychází ze snímače srdeční frekvence a údajů vložených uživatelem. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot z certifikovaných lékařských zařízení závisle na způsobu měření a upevnění hodinek. Případné reklamace z důvodu nepřesného měření nebudou uznány, pokud nedojde k prokázání nesprávného fungování v souladu s návodem k použití. Správná funkce senzoru na zadní straně hodinek vyžaduje těsný kontakt s pokožkou a optimálně připevněný řemínek. Nedostatečně utažený řemínek nebo znečištěný senzor může ovlivnit přesnost měření.
- 3.) Voděodolnost tohoto výrobku je IP68 a nelze ho používat k potápění, plavání nebo namáčení ve vodě po dlouhou dobu. Tento výrobek nelze používat v horké vodě/sauně, protože pára z vody by mohla způsobit poškození zařízení.

Bezpečná teplota vody je 0-35°C. Je důležité vyhnout se mýdlové vodě, slané vodě a šampónu. Vyvarujte se otáčení kolečka (otáčivého tlačítka na boku) a mačkání tlačítek, když jsou hodinky v kontaktu s vodou, protože se zvyšuje riziko proniknutí vody, což by vedlo k poškození hodinek.

Příklady běžných situací, ve kterých hodinky odolají vodě:

- mytí rukou
- pot
- venkovní sporty v deštivých dnech
- náhodné upuštění hodinek do vody.

Po kontaktu s vodou je třeba hodinky důkladně osušit.

Při opotřebení pouzdra hodinek nebo jeho mechanickém poškození a mikroskopických trhlinách v těsnění může voda proniknout do hodinek a způsobit poškození.

- 4.) Pokud nedochází k upozornění na příchozí hovory nebo zprávy, zkontrolujte, zda jsou hodinky úspěšně spárovány s telefonem a zda jsou upozornění povolena jak v aplikaci, tak v nastavení telefonu. Zajistěte, že režim nerušit v aplikaci není aktivní. Také se ujistěte, že máte Bluetooth na telefonu aktivované, ale spárování hodinek neprovádějte přímo v Bluetooth menu telefonu. Telefonování přes hodinky je ideální pro kratší hovory. Při delších hovorech může docházet ke ztrátě spojení. Pokud se nepodaří provést úspěšné spárování hodinek s telefonem, zvažte následující možnosti:
  - Zkontrolujte, zda jsou hodinky i telefon dostatečně nabitě.
  - Ujistěte se, že na telefonu je aktivní Bluetooth a GPS, a že jste v nastavení telefonu povolili přístup k určení polohy/pozice pro aplikaci.
  - Ujistěte se, že hodinky jsou přiloženy těsně k telefonu.
  - Zkontrolujte, zda má váš telefon nejnovější verzi operačního systému.
  - V případě problému zkuste odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci.
  - Problém může také vyřešit restart telefonu a vypnutí a znovu zapnutí hodinek.
  - Ujistěte se, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 4.4+, iOS 9.0+, Bluetooth BLE 5.2/BT 3.0).
- 5.)
- 6.) Pro správné fungování doporučujeme občas provést reset hodinek a v případě dostupnosti novější verze aktualizovat firmware prostřednictvím aplikace. Firmware aktualizujete v aplikaci pod ikonkou profil, kde najdete nastavení hodinek a následně klikněte na upgrade. Vždy také aktualizujte samotnou aplikaci v nastavení telefonu na nejnovější verzi.
- 7.) Hodinky nabíjejte vždy maximálně 2 hodiny s napětím 5 V. Nesprávné nabíjení může snižovat kapacitu a životnost baterie. Výdrž baterie ovlivňuje okolní prostředí, jako je teplota, a počet aktivovaných funkcí. Některé funkce mohou způsobit vybití baterie během několika hodin. Kapacita baterie se s časem přirozeně snižuje.

- 8.) Chraňte hodinky před pádem nebo nárazy a vyhněte se vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Tyto faktory mohou narušit funkci hodinek nebo způsobit jejich selhání. Uchovávejte hodinky při normální pokojové teplotě.
- 9.) Hodinky obsahují vestavěnou baterii. Nepouštějte je do ohně a nevystavujte extrémním teplotám, protože hrozí riziko výbuchu.
- 10.)Nedemontujte hodinky, ani příslušenství.
- 11.)Nedržte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
- 12.)Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, protože obsahuje malé součástky, které by mohly být nebezpečné vdechnutím.
- 13.)Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaku ani kontaktu s jinými tekutinami než sladkou vodou.
- 14.)Také se nedoporučuje manipulovat s tlačítky, pokud jsou hodinky ve spojení s vodou, protože by mohla voda proniknout dovnitř a poškodit je. Po kontaktu s vodou je třeba hodinky důkladně osušit.

#### Recyklace:



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

#### Technická podpora:

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)